

Protez Kaplama Ölçüm & Sipariş Rehberi

Kişiye özel protez kaplama üretiminin uyumlu, estetik ve sorunsuz üretilmesi için aşağıda anlatılar ölçüm kriterlerine uyulması önem taşımaktadır. Detaylı bilgilendirme için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

3D TARAMA ÖNCESİ HAZIRLIK

- Protezin üzerindeki kozmetik kaplama, kılıf ve çıkarılabilir aksesuarları çıkarınız.
- Tarama cihazı parlak yüzeyleri veya tüp kısmını algılayamıyorsa, protezin üzerine ince ve sıkı bir çorap geçirilebilir. (Kaplama iç kısmındaki tutucu bölgeler için çorap üzerinden tüpün ve eklemnin belirli bölümlerini bantlayınız.)
- Soket ve tüp konturlarının net şekilde görünmesi sağlanmalıdır.

3D TARAMA İŞLEMİ

- Protezin tamamı 360° eksiksiz taranmalıdır.
- Model üzerinde delik, eksik yüzey, hizalama hatası veya geometri bozulması minimum seviyede olmalıdır.
- Kaplamanın doğal, simetrik ve kişiye özel üretilmesi için yalnızca protez tarafının değil, sağlam bacağın da 3B olarak taranması gerekmektedir.

PROTEZ FOTOĞRAFLARI & ÖLÇÜLER

Proteze daha uyumlu bir kaplama üretimi için 3D tarama dosyalarına ek olarak 3D tarama ile karşılaştırma ve eksik bölge kontrolü için fotoğraf ve fiziksel ölçümler gerekmektedir.

- Ön, arka ve yan görünüşlerin fotoğrafları
- Kullanılan eklem marka modeli
- Tüp ölçüsü
- Soket çevre uzunluğu (tercihen fotoğraflı)
- Ayak modeli ve numarası

SİPARİŞ OLUŞTURMA

Yapılan 3D taramayı tercihen STL/OBJ formatında gönderiniz. Kullanıcının tercih ettiği model, renk, desen ve özel isteklerini bildiriniz.

TESLİM & UYGULAMA

Teslim aldığınız kaplamanın uygulamasında oluşabilecek uyumsuzluk durumlarında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

[+] DOĞRU TARAMA



[X] YANLIŞ TARAMA



SÜREÇ ÖZETİ

- 01 HAZIRLIK** Tarama öncesi hazırlık
- 02 3D TARAMA** Protez ve kullanıcı 3D tarama
- 03 FOTOĞRAF** Protez referans fotoğrafları
- 04 ÖLÇÜM** Protez fiziksel ölçüleri
- 05 SİPARİŞ** Model ve ölçülerin iletilmesi